

#### Boitier GPS autonome - aucun branchement dans la voiture

Le boitier doit être installé à l'intérieur de l'habitacle : au centre du tableau de bord, ou au centre en haut du pare-brise.

**Interdiction de le positionner sur le tunnel ou entre les sièges.**

il doit être accessible au Pilote et copilote.

La fixation doit être faite avec la pochette fournie à fixer sur sur l'Arceau.

La validation de l'emplacement et du bon fonctionnement du boitier sera effectuée par un Commissaire Technique durant les vérifications techniques préliminaires

Le boitier dispose d'un bouton d'appel d'urgence encas de demande de secours.

**!!!Attention!!!** Tout déclenchement intempestif du bouton d'urgence (notamment par une mauvaise fixation du boitier)pourra être sanctionné par la Direction de course.

### UTILISATION DU BOITIER GPS



Appui 3" sur la tranche supérieure pour l'allumage

Indicateurs de fonctionnement

Bleu = GPS

Rouge = charge

Vert = GSM

SOS



USB-C pour le chargement

**Veillez à placer la balise avec une vue dégagée vers le ciel.**

**Temps de charge complet : 5h (voyant rouge fixe)**